

## Verarbeitungshinweis

### climowool Fixierlasche

- climowool Fixierlasche mittig mit dem Tackergerät an das Unterkonstruktionsholz befestigen
- Notwendiger Abstand zwischen den Laschen ca. 40 cm
- Benötigte Anzahl je m<sup>2</sup> ca. 5 Stück



- Untersparrendämmfilz zuschneiden und zwischen die Hölzer klemmen
- Die climowool Fixierlasche verhindern ein Herausfallen des Untersparrendämmfilzes

