

Verlegeanleitung für SCHWENK Kellerdecken-Dämmplatten HDF

Eine effiziente Kellerdeckendämmung beginnt schon bei der Verarbeitung. SCHWENK bietet für seine handlichen Plattenformate das optimal abgestimmte Zubehör: Befestigungskralen, Schlagdübel und Abdeckprofile wurden speziell für die unkomplizierte „Ein-Mann-Verlegung“ entwickelt.



1

Verarbeitung:

Kellerdecke auf Ebenheit und Sauberkeit prüfen.

2

Befestigungskralle A zur wandseitigen Befestigung der ersten Plattenreihe Kellerdecken-Dämmplatten HDF: Je zwei Krallen pro Platte mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Decke befestigen.



3

Bei der ersten Plattenreihe ist die Feder abzuschneiden. Die Platten in die montierten Befestigungskralle A eindrücken.

Das benötigen Sie zur Verlegung:

SCHWENK Originalzubehör:

- SCHWENK Befestigungskralle A
- SCHWENK Befestigungskralle V
- SCHWENK Design-Abdeckprofil
- SCHWENK Design-Randprofil

Werkzeug und Kleinteile:

- Senkkopfschrauben
- Dübel
- Fuchsschwanz-Säge (für Zuschnitte)
- Bohrmaschine
- Akku-Schrauber

4

Je zwei Befestigungskralle auf der Nutlängsseite eindrücken und mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Decke befestigen.



5

Weitere Plattenreihen mit der Feder in die Nut einstecken und mit zwei Befestigungskralle je Platte befestigen. Dübel und Schrauben dem Untergrund entsprechend wählen. Zwischen den Plattenstößen ist ein Abstand von ca. 2-3 mm einzuhalten.



7

Zwischen den Plattenstößen das Design-Abdeckprofil mittels Selbstklebestreifen anbringen.

Im Randbereich bzw. an aufgehenden Bauteilen das Design-Randprofil anbringen, so dass die Gummilippe zur Wand zeigt.



6

Die letzte Reihe Kellerdecken-Dämmplatten mittels Dübeln und zwei Senkkopfschrauben je Platte befestigen. Die Schrauben am äußeren Rand der Platte platzieren, diese können mit dem Design-Randprofil (siehe 7.) abgedeckt werden.



Alternative Befestigung mit Schlagdübel:

Alternativ können die Kellerdecken-Dämmplatten mittels einem Schlagdübel in der Mitte der Platte befestigt werden.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte:

Zur Anpassung an das Raumklima sind die Dämmplatten vor der Verarbeitung fünf Tage bei einer Raumtemperatur von über 15° C zu lagern. Hierzu die Folie entfernen und die Platten vor mechanischer Beschädigung und Nässe schützen.



Das Ergebnis:

SCHWENK Kellerdecken-Dämmplatten machen dunkle Kellerräume freundlicher und sorgen für ein angenehmes Wohnklima.